코런 PC프로그램 사용 설명서



Ver 0.2 2011.07.15

■ PC 프로그램	화면				
MagiColor.Net					_ X
Home					Style 🝷 🕑
(1) New Open Save (2) (3) (4)	Add Copy (7) Add Copy (7) Setup (5) dvertising (9) Con	Connect (10) Disconne(±1) Send (12) Send (12) Con	User Inage (15) Inage View		(16)
Uses (17)	Ad, Title (18)	Start Effect (19)	Wait Effect (20)	End Effect (21)	^
Ad, Page 01					
	LED Sign Board	Flow 01	None	Flow 01	
	Movie 0	-	-	-	
	Animation 34	-	-	-	
	Just do it!	Zoom 01	Appear 01	Wave 01	
Ad. Page 02					
	ppppp	None	None	None	
	ddddd	None	None	None	
	wwwww	None	None	None	
	eeeee	None	None	None	
					~
Preview					ά×
Sien Board Welco Just do it					

◆ **PC프로그램 연결하기** Setup(9)에서 PC와 컨트롤러를 연결할 통신포트를 설정 한 후 연결(10)을 클릭한다.

◆ 화면 동작 설명서

- 1. 메인 메뉴: 프로그램의 기본 메뉴와 이전에 작업한 광고 목록을 확인할 수 있다.
- 2. 새 파일: 광고 저장 폴더, 새로운 광고 목록 생성, 전광판의 언어를 설정한다.
- 3. 열기: 이전에 작업한 광고 목록을 불러온다.
- 4. 저장: 작업중인 광고목록을 저장한다.
- 5. 광고 추가: 문자,영문2줄,이미지,애니메이션 광고를 추가한다.
- 6. 수정: 광고 목록에서 선택된 광고를 수정한다.
- 7. 복사: 선택된 광고를 복사해 목록에 마지막에 추가한다.
- 8. 삭제: 목록에서 선택된 광고를 삭제한다.
- 9. 통신설정: 전광판과 통신할 포트를 설정한다.

Serial Port 🛛 🗶				
Port :	COM1 💌			
ОК	Cancel			

- 10. 통신연결: 전광판과 PC프로그램을 연결한다.
- 11. 통신종료: 전광판과 PC프로그램의 통신을 종료한다.
- 12. 광고전송: 편집된 광고 목록을 전광판에 전송한다.
- 13. 컨트롤러 설정: 전광판의 밝기, 소리 On/Off등 설정을 변경한다.
- 14. 컨트롤러사용자 이미지:소비자가 요청에 의해 만들어진 이미지를 전광판에 전송한다.
- 15. 미리보기(Preview): 작업된 광고 목록을 보여 준다.

- 16. Style: PC 프로그램의 화면 Color를 지정한다.
- 17. 광고 목록선택(Uses): 사용할 광고 목록 선택한다.
- 18. 광고목록: 프로젝트에 저장된 광고목록의 제목을 표시한다.
- 19. 입장효과: 광고의 시작효과를 표시한다.
- 20. 대기효과: 광고의 대기효과를 표시한다.
- 21. 퇴장효과: 광고의 종료효과를 표시한다.
- 22. 미리 보기: 광고목록에서 선택된 광고를 전광판에서 동작하는 것과 같이 확인할 수 있다.표출 화면에 마우스 커서를 위치하고 마우스 휠을 조정하면 화면 크기를 조정 할 수 있다.

◆ 광고 추가 버튼 설명

MagiColor Ad. Insert	(1) (2) (3) (4) (5)	
How to use? Add : Push "+" Icon on right window after edit. Modify : Double click on bottom window. CK : End after editing completed. Cancel: Close window.	T ENG (6) Color 3 (7) Effect 1 (8)	
LED Sign Board	Width 100% (9) Column 1 (10)	
Welcom to 20LED World	LED Sign Board	
(Maviénn?		
Animidion08		
	QK Cance	

1)문자열 입력 2)영문 두줄 입력 3)이미지 선택 (2단3열-86개 / 2단6열-72개) 4)동영상 선택 (2단3열-28개 / 2단6열-48개) 5)애니메이션 선택(2단3열-18개/2단6열-48개) 6)선택된 문자열의 폰트를 설정한다. a. 한글(5개) b. 영문(5개), 중문(2개) c. 영문 2열(1개) 7)선택된 문자열의 색상(23종류)을 설정한다. 8)선택된 문자열의 속성(16종류)을 설정한다. 9)선택 된 문자열의 폭를 조정 한다. 10)광고의 문자열(2배)이미지(2~4배),애니메이션(2~4배) 크기를 확대한다.

◆ 문자열 효과 설정

Uses	Ad, Title	(1)Start Effect	(2Wait Effect	3 End Effect	
Ad, Page O	1				
	LED Sign Board	Flow 01	None	Flow 01	
	Movie 0	-	-	-	
	Animation 34	-	-	-	
V	Just do it!	Zoom 01	Appear 01	Wave O1	

①입장효과: 문자열의 시작효과를 변경한다.
②대기효과: 문자열의 대기효과를 변경한다.
③퇴장효과: 문자열의 종료효과를 변경한다.

*위의 그림에서 화살표를 클릭하면 효과를 변경할 수 있으며 클릭 시 아래 화면이 생성 됩니다.

Effect	E C	X
Type (1)	Flow	
Index	Flow01	
(2) Playback Delay	15	
(3)	Eull flow OK Cancel	

① 효과 종류

1)자동 2)애니메이션 3)나타나기
4)흐르기 5)흔들기 6)확대/축소
7) 색상별 8)회오리 9)효과없음
② 효과의 종류 번호

③ 효과의 재생 속도

◆ 입력된 광고 수정 및 삭제

- 1. 수정(Edit): 목록에서 선택된 광고를 수정한다
- 2. 문자열&영문 2열

선택된 문자열이 문자열 추가 창에 미리 입력된 상태로 문자열을 추가 또는 수정할 수 있다. 3. 이미지, 동영상, 애니메이션

- 선택된 동일 종류의 광고는 변경할 수 있지만 다른 종류의 광고는 변경할 수 없다.
- ★예: .이미지01 → 이미지07 변경 가능(0)
 - .이미지01 → 동영상01 변경 불가(X)
- 4. 삭제: 광고 목록에서 삭제하고자 하는 광고 선택 후 삭제 버튼 누르면 광고가 삭제 된다.

컨트롤러 설정		
MagiColor Setup 🛛 🗶		
Version		
v2.0.0		
Manufacture 2010년 5월 18일 화요일 💲		
Date & Time		
2011-07-15 👽 오후 12:50:39 🗘		
Dewer On / Off :		
오진 6:00:00 🔷 🗙 오후 10:00:00 💲		
Brichtness		
Day 오겐 8:00:00 🙈 10 🚔		
System		
Language Korean		
Color V Beep		
Colymn 8 🚖 Row 2 💭		
QK Cancel		

-전원 On/ Off: 전광판에 개시 시간과 종료 시간을 설정 합니다. -밝기: 전광판에 낮과 밤에 밝기를 설정 합니다. -언어: 전광판의 언어를 표시한다. .영어: 영어와 중국어 한자를 입력할 수 있다. -색상: 전광판의 출력 색상 표시 -소리: 전광판의 소리를 On/Off -컬럼수: 전광판의 컬럼수를 설정하고 PC 프로그램의 미리 보기 창을 설정한다.

▶ User Image 추가 방법

-Main 화면에서 User Image를 Click 하시면 아래 화면이 생성 됩니다.

User image upload	
	Show Bitmap + -
Color	Information
R 128 🗘	Width 96 px
G 128 🗘	Height 96 px
B 255 🔷	OK Cancel

- ➡ 를 Click 후 PC에 저장 된 추가 하고자 하는 User Image를 찾아 지정 후 OK 버튼을 누르시면 됩니다.

-추가 된 Image는 광고 추가 화면의 Image로 들어가면 마지막 이미지로 저장 됩니다. -이미지 추가는 8개까지 가능합니다.